

NEXHO

system

NEXHO-MT

Instructions de fonctionnement et montage



AVERTISSEMENT

Lisez attentivement la totalité des instructions suivantes et gardez-les pour toute consultation ultérieure. L'installation des différents équipements de la gamme NEXHO System doit être effectuée par un électricien compétent ayant l'accréditation requise par le règlement normatif. Toute l'installation devra être réalisée en conformité avec ce règlement normatif.

Toute réclamation ne sera valable que si les normes en vigueur ont été observées.

Informations générales

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un module de télécommande multifonction NEXHO-MT.

La conception et la fabrication de cet appareil sont réalisées en respectant les normes UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6 et UNE-EN 300 220.

La télécommande multifonction NEXHO-MT vous permet d'associer des commandes prédéfinies aux différents boutons poussoirs afin de contrôler facilement et rapidement d'autres dispositifs du système NEXHO.

Caractéristiques

- Consommation en veille: <700 nW
- Consommation en mode alarme: <0,2 W
- Fréquence d'émission 868MHz
- Alimentation interne: 3 piles AAA

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE


Enlever le cache à l'arrière de la télécommande et insérer les piles AAA dans le logement batterie en respectant la polarité. Refermer le cache.



Rappelez-vous que, pour que le module envoie les instructions au système, il est nécessaire de le configurer. Consultez la section "Comment effectuer une association?" dans le manuel du module internet NEXHO-NT ou de l'unité centrale NEXHO-UC.

Comment réinitialiser la télécommande multifonction NEXHO-MT?

Pour réinitialiser la télécommande multifonction NEXHO-MT, maintenir la touche "R" enfoncée pendant 7 secondes. Le témoin vert de la télécommande s'allume lorsque la touche est maintenue appuyée. Lorsqu'on a lâché la touche, le témoin commence à clignoter et l'indicateur rouge s'allumera. Quand le témoin rouge s'éteindra et que le témoin vert clignotera pendant quelques secondes, le processus de réinitialisation sera fini.



Si vous aviez installé des associations dans un système domotique NEXHO, après la réinitialisation, la télécommande n'enverra les instructions au système qu'au moment où elle aura été reconfigurée dans le système. Pour reconfigurer des associations, consultez le manuel du module internet NEXHO-NT ou de l'unité centrale NEXHO-UC.

CONDITIONS DE GARANTIE

FARHO accorde une garantie de 2 ans pour ce produit qui prend cours à la date de livraison. La garantie est applicable dans le cadre d'une utilisation normale du produit.

La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement par FARHO, à son entière discrétion, des pièces présentant des dysfonctionnements évidents dus à des défauts de matériau ou de fabrication. Dans un tel cas, le produit doit être renvoyé à l'usine aux frais de l'acheteur. Les pièces à remplacer deviennent la propriété du vendeur.

La garantie ne couvre pas l'usure naturelle.

La garantie exclut également tout autre type de compensation, toute réclamation pour dommages de toute espèce ou toute nature, directs ou indirects, y compris ceux liés à des réclamations à votre encontre par un tiers ou causés par un usage lacunaire du produit. L'examen des défauts et de leurs causes s'effectuera dans les bureaux de FARHO.

Les dépenses liées à l'intervention du personnel de vente, comme, par exemple, la main d'œuvre, le montage et démontage, le transport, les frais de déplacement et de logement, sont, même dans le cas d'une réclamation fondée, à charge de l'acheteur. FARHO prend à son compte le coût des pièces de rechange et de l'intervention pour les remplacer.

La garantie n'est pas applicable pour les produits conservés, installés, stockés ou entretenus de façon négligente, incorrecte ou non conforme aux indications de FARHO (y compris, par exemple, des dommages causés par lubrification, irradiation, pollution,...).

La garantie est également exclue en cas de modification, réparation ou démontage (même partiel) du produit ou si le produit présente des dommages, défauts, anomalies ou dégâts survenus suite à l'ajout de composants externes ou suite au montage incorrect de ceux-ci.

La présente clause n'a pas pour objet de limiter la responsabilité du vendeur de manière contraire aux exigences posées dans les législations nationales applicables ou d'exclure sa responsabilité dans les cas où elle ne peut l'être en vertu desdites législations.

L'acheteur renonce à la garantie concédée par cet article au cas où il enfreint au moins l'une des obligations contractuelles, en particulier celles concernant les conditions de paiement.

Si une réparation est requise sous ou hors garantie, l'acheteur doit adresser une réclamation écrite à l'entreprise FARHO.

Les pièces qui ont été remplacées ou réparées, le point suivant est valable uniquement pour elles, obtiennent un renouvellement de la période de garantie pour une durée de trois mois à partir de la fin de l'opération de remplacement ou de réparation.

Si la responsabilité incombe à l'entreprise FARHO en raison de pièces défectueuses, l'indemnité ne peut excéder le prix d'achat du produit défectueux.

FARHO décline toute responsabilité en cas de dommages indirects, tels que la perte de clientèle, de profit, de production, de réputation, ou des dommages, conséquence d'actions causées à des tiers ou suite aux réclamations à l'acheteur par des tiers.

L'entreprise FARHO sera exclue de toute responsabilité pour dommages et intérêts dus, par exemple:

- à un usage incorrect, excessif ou non conventionnel.
- à un manque d'entretien ou de maintenance ou à un entretien et à une maintenance inadéquats, incorrects ou insuffisants.
- à un usage non conventionnel ou non conforme aux indications du vendeur.
- à une utilisation d'accessoires, de pièces de rechange ou de pièces complémentaires autres que les pièces originales.

EN CAS DE RÉCLAMATION,
CONTACTEZ LE SERVICE
CLIENT DE VOTRE
DISTRIBUTEUR

FARHO S.L.U.
Polígono Industrial Tabaza II, Parcelas 9 a 13
Telephones: (+34) 985 514 082 – (+34) 985 514 605
Fax: (+34) 985 514 164
33438 Tabaza (Asturias)
www.FARHO.com

NEXHO-MT

Distribué par:

Date d'achat:20.....

ÉLECTRICIEN:

Nom:

Adresse: Téléphone:

.....

CLIENT:

Nom:

Adresse: Date de mise en service:

Numérique:

À remplir par l'électricien



UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo
de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa